


abnehmbar
removable




A


gesichert
secured




B



1




2




3

1,3 - 1,8 Nm



4



5

SeeMe – Reflektor Band für Körbe

Das Reflektor Band kann entweder **[A]** abnehmbar oder **[B]** diebstahlsicher montiert werden.

[A] Zur flexiblen, abnehmbaren Montage wird das Band einfach am montierten Knopf eingehängt.

[B] Zur sicheren, diebstahlgeschützten Montage wird das Gummiband zuvor auf der verdeckten Seite des Knopfes in die dafür vorgesehene Führung gelegt und mit eingeletem Band montiert.

[1] Reflektor Band mittig auf der Vorderseite des Korbes platzieren, Enden um den Korb legen, um die geeignete Position des ersten Knopfes zu bestimmen. Das Klickfix Logo sollte waagrecht lesbar sein.

[2] An der ersten Position die Scheibe auf der Korbinnen-seite auflegen und die zentrale Schraube durch die Korbwand drehen – ohne dabei die Korbstruktur oder die Beschichtung zu beschädigen.

[3] Den Knopf mit Hilfe einer kleinen Münze außen gehalten und die Schraube mit Kreuzschlitz Schraubendreher festschrauben (1,3 - 1,8 Nm) **[4]**.

[5] Das freie Ende des Reflektor Bandes auf die gegenüberliegende Seite des Korbes führen und Position des zweiten Knopfes bestimmen. Zweite Schraube in gleicher Weise anziehen. Das Band sollte im montierten Zustand etwas auf Spannung sein, damit der Reflektor möglichst flach am Korb anliegt.

WICHTIG Bei der Montagevariante **[A]** das Band vor dem Transport auf dem Auto-Fahrradträger unbedingt abnehmen!

SeeMe – reflector band for baskets

The reflective band can be mounted to be either removable **[A]** or theft-proof **[B]**.

[A] For a flexible, removable mounting, simply hook the elastic loop around the mounted knob.

[B] For a secure theft-proof mounting, lead the elastic loop through the inside of the knob before fixing the knob.

[1] Place reflector tape centrally on the front of the basket and lay ends around the basket to determine the appropriate position of the first knob. The Klickfix logo should be readable horizontally.

[2] At the first position, place the washer on the inside of the basket and turn the central screw through the basket wall without damaging the mesh structure or basket coating.

[3] Hold the knob with a small coin on the outside and tighten the screw from the basket's inside with Phillips screwdriver (1,3 - 1,8 Nm) **[4]**.

[5] Place the free end of the reflector band on the opposite side of the basket and determine the position of the second knob. Tighten the second screw in the same way. Finally the rubber band should be slightly tensed so that the it lies flat along the basket.

IMPORTANT For mounting variant **[A]**, be sure to remove the band before transporting it on the car rack!

SeeMe – bande réfléchissante de paniers

Il peut être monté de manière rapide en mode amovible **[A]** ou de façon permanente et antivol **[B]**.

[A] Pour le montage flexible et amovible, il suffit d'accrocher la bande autour du bouton.

[B] Pour un montage antivol sécurisé, faites passer l'élastique situé à l'intérieur du bouton dans le guide prévu à cet effet et vissez le bouton.

[1] Placez la bande réfléchissante au centre de l'avant du panier et les extrémités autour du panier pour déterminer la position appropriée du premier bouton. Le logo Klickfix doit être lisible horizontalement.

[2] Dans la première position, tournez doucement la rondelle avec la vis depuis l'intérieur du panier à travers le panier sans endommager la structure des mailles ou le revêtement.

[3] Maintenez le bouton avec une petite pièce de monnaie à l'extérieur et serrez la vis de l'intérieur avec un tournevis Phillips (1,3-1,8 Nm) **[4]**.

[5] Amenez l'extrémité libre de la bande réfléchissante sur le côté opposé du panier et déterminez la position du deuxième bouton. Serrez la deuxième vis de la même manière. L'élastique doit être légèrement tendu à son extrémité, de sorte que la bande repose ensuite à plat contre le panier sous une légère tension.

IMPORTANT Pour la variante de montage **[A]** ne pas oublier de retirer la bande lorsque le vélo est transporté sur un porte-vélos.