

ESTR-0812



DUCATI HYPERSTRADA/HYPERMOTARD





Attenzione: Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all'utente le responsabilità dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio. E' consigliato il montaggio del nostro kit da parte di personale specializzato.

Warning: Before proceeding with the assembling of the product, Evotech specifies that the user is liable for any incorrect installation of the product or its improper use. We recommend the installation of the kit to qualified personnel

PICTURES:





ITALIANO

FASI DI MONTAGGIO (in riferimento alle immagini numerate):

- 1) Allentare le viti del portaborse di serie e rimuoverlo (solo per hyperstrada)
- 2) Allentare il porta targa originale svitando le relative viti.
- 3-4) Sconnettere i cablaggi di luce targa ed indicatori di direzione.
- 5) Togliere dalla moto il portatarga di serie.
- 6) Montare come in figura il supporto ESTR-0812-L avvitandolo con vite M8x16. Inserire tra il supporto in alluminio e gli attacchi del codino il componente ESTR-0812-COP e avvitare la seconda vite M8x16 manualmente.
- 7) Montare come in figura il supporto ESTR-0812-R ed avvitare le due viti M8x16 manualmente.
- 8) Posizionare ora la parte mobile del portatarga Evotech e avvitare manualmente le 2 viti M8x25 con relative rosette e dadi autobloccanti. Vedi disegno tecnico seguente. Effettuare le connessioni elettriche dei segnalatori di direzione e luce targa, provandone il corretto funzionamento.
- 9) Posizionare la spina come in figura in modo da bloccare la regolazione del portatarga ad una inclinazione di 30° rispetto al terreno, come prevede la normativa.
- 10) Serrare le 4 viti di fissaggio M8x16 precedentemente installate.
- 11) Fissare a coppia i due bulloni M8x25.
- 12-13) Riposizionare il portaborse di serie, il nostro portatarga è infatti predisposto per il montaggio dell'accessorio portaborse (solo per hyperstrada).

OPTIONAL

- 1) KIT FRECCE ORIGINALI disponibile il kit supporto frecce originali applicabile direttamente al nostro portatarga. Codice SFO-08-A.

ALLEGATO 1

N° pos	COD.PARTE/KIT	DESCRIZIONE	Q.	MATERIALE
1	EPR-006	EPR-006 kit piastra portatarga	1	
2	VIT€150-7380-M8x16p125_A2	VITE TBCE 150-7380-M8x16p125_A2	4	Acciaio inox AB70 A151304
3	ISO 10511 UNI7474 DIN 985-M8p125_inox A2	DADO-NYLOC-M8p125_inox A2	2	Acciaio inox AB70 A151304
4	VIT€150-7380-M8x25p125_A2	VITE A BOTTO NE 150-7380-M8x25p125_inox A2	2	Acciaio inox AB70 A151304
5	ISO 7089 UNI6552 DIN 125_A_A2_M8	ROSETTA PIANA M8-D16A2	4	Acciaio inox AB70 A151304
6	ESTR-0812-L	ESTROB12-L	1	A15754
7	ESTR-0812-COP	ESTROB12COP	1	A15754
8	ESTR-0812-R	ESTROB12R	1	A15754
9	spina cil. reggita ISO 2338-DIN 7 d318_inox A1	spina cil ISO 2338-DIN 7 d318_inox A1	1	Acciaio inox A1 DIN 14305 (XBCrNi18-5)
10	SFK-01-B	SFK01-B kit supp. frecce	1	vedi componenti singoli del kit

